Inhalt
Einleitung2
1. Das Modell2
2. Abmessungen und Installation
3. Elektrische Anschlüsse4
3.1 Anschlussplan
4. Funktionen von Display und Tasten8
4.1 Zahlenanzeige (Display)84.2 Bedeutung der Kontrollleuchten (LED)84.3 Tasten9
5. Funktionen des Reglers10
5.1 Auto-Tune105.2 Start des manuellen Auto-Tuning105.3 Automatisches Tuning115.4 Soft Start115.5 Automatische / manuelle Regulierung125.6 Vorprogrammierter Zyklus135.7 Memory Card14
6. Konfiguration15
6.1 Änderung des Konfigurationsparameters15
7. Tabelle mit Konfigurationsparametern16
8. Alarme21
10. Funktionsstörungen22
Ursache22
11. Technische Daten23
11.1 Allgemeine Merkmale
Zusammenfassung der Konfiguration24

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Pixsys Regler entschieden haben.

ATR241 Das Modell weist die typischen Konfigurationsmöglichkeiten der Geräte von Pixsys auf. Ein ausgesuchter Satz von Parametern erlaubt eine breite Auswahl an Sensoren (darunter auch Strain gauge 0-40 mV) und die Verwendung von Relais für Alarm oder Steuerung sowie die Benutzung des Dauerausgangs für verschiedene Lösungen. Um die Konfiguration zu erleichtern, sind Memory Cards vorgesehen, mit denen sich in wenigen Augenblicken alle festgelegten Parameter laden und abspeichern lassen. So können Sie das installierte Material über lange Zeiträume dokumentieren, ohne eigens einen Computer verwenden zu müssen.

Das Auto-Tuning errechnet optimale Regulierungsparameter, es gibt Funktionen für den Soft Start, für die Wiedereinspielung des Prozesses oder der Setpoints mit Signalen zwischen 4 und 20 mA, und schließlich einen kleinen vorprogrammierten idealen Zyklus für die Steuerung von kleinen Öfen mit Trocknungs- und Kochphasen.

Schutzklasse der Vorderseite IP54.

1. Das Modell

Die Linie ATR241 besteht aus zwei verschiedenen Versionen. In der unten stehenden Tabelle können Sie sich Ihre Version nach der gewünschten Stromversorgung aussuchen.

Bestellungsangaben				
ATR241	Ŕ			
Stromversorgung	AD	24/12V AC ±15% 50/60Hz		
	BC	230/115V AC ±15% 50/60Hz		

2. Abmessungen und Installation



3. Elektrische Anschlüsse



Obwohl dieser Regler entwickelt wurde, um auch den schwersten möglichen Störfaktoren in Industrieanlagen widerstehen zu können, sollten Sie die folgenden Sicherheitshinweise beachten:

- ? Halten Sie Stromversorgungskabel und Hochleistungsübertragungsleitung auseinander.
 ? Halten Sie des Caräture Fernesbaltere
- ? Halten Sie das Gerät von Fernschaltern, elektromagnetischen Schaltschützen und starken Motoren fern.
- ? Halten Sie das Gerät von Hochleistungsapparaten fern, vor allem von phasengesteuerten.

3.1 Anschlussplan





Analoge Eingänge		
	1.	Für Thermoelemente K, S, R, J
2_	?	Achten Sie auf die richtige Polarität.
π,	?	Benutzen Sie für Verlängerungen eine
		Ausgleichsleitung und Klemmen, die
		zum verwendeten Thermoelement
	•	passen.
	2.	Fur Thermowiderstande P1100,
	0	NI100 Für eine Dreifechverbindung besutzen
	?	Fur eine Dreifachverbindung benutzen
		Sie Rabei IIII demseiden
	?	Für eine Verhindung mit zwei Kaheln
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	schließen Sie die Klemmen 1 und 3
		kurz.
1 6-3	?	Setzen Sie die interne Steckbrücke
a ag 7		JP3 wie in der nebenstehenden
		Abbildung.
The second		
	3.	Für Linearsignale - Strom und
<u> </u> 3 <u> </u> +ı₂ ■	0	Spannung
⊥	?	Achten Sie auf die richtige Polarität.
	?	Setzen Sie die Interne Steckbrucke
I V /A		Abhildung
		Andernfalls sind die 12 V
		Gleichstrom auf der Klemme 3 für
6.45 i		die Stromversorgung des Sensors
g ag -7-		nicht verfügbar.

Stromversorgung	
	 ? 24/12V AC/DC ±15% ? 230/115V AC ±15% 50/60Hz (Steckbrückenauswahl CO1 intern)
	 ? Version ATR241-BC ? Setzen Sie die Steckbrücken wie in der nebenstehenden Abbildung, wenn Sie <u>115V</u> <u>Wechselstrom</u> zur Stromversorgung verwenden wollen.
	 ? Version ATR241-BC ? Setzen Sie Steckbrücke wie in der nebenstehenden Abbildung, wenn Sie <u>230V</u> <u>Wechselstrom</u> zur Stromversorgung verwenden wollen.

Ausgänge Out1 (Relais)					
J J OUTI 6	 Kapazität der Kontakte: 8 A / 250 V~ für die Widerstandsbelastung ? Kontrollrelais mit Parameter 1 und Konfiguration 2 2 ? Relais <u>AUF</u> (Servoventil Auf / Zu). ? Alarmrelais 1 mit SSR-Kontrolle und Dauerausgang. 				

Ausgänge Out2 (Relais) / SSR / Dauerausgang 4-20 mA				
	Kapazität der Kontakte: 3A/250V~ für die Widerstandsbelastung			
	 ? Alarmrelais mit Parameter 1 Loub und Konfiguration D DC ? Relais <u>ZU</u> (Servoventil Auf / Zu). ? Entfernen Sie JP5 und JP7, wenn Sie den Ausgang als Relaisausgang nutzen wollen. 			
	? Wenn Sie Out2 als Relaisausgang nutzen wollen, entfernen Sie die Steckbrücken JP5 und JP7, wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt. Menn Sie eine elektrische Last anschließen, ohne zuvor die Steckbrücken entfernt zu haben, wird der Regler schwer beschädigt!			
S SSR/mA 4	 Kapazität: 12V/30mA Steuerausgang mit SSR-Konfiguration Alarm 1 mit Steuerung des OUT1 Dauerausgang 4-20 mA, konfigurierbar nach Parametern wie der Steuerung, der Wiedereinspielung eines Prozesses oder der Setpoints. Setzen Sie die Steckbrücken JP5 und JP7 ein, wenn Sie den Ausgang als SSR-Ausgang oder Dauerausgang nutzen wollen. 			



4.1 Anzeige (Display)							
1		Dieser	Teil	des	Displays	zeigt	
		normalerw	/eise	den Istw	vert an, kan	n aber	
		auch den	Soll	wert (Set	point) visuali	sieren.	
		Während	der	Konfigura	ation zeigt e	er den	
		gerade eir	ngege	ebenen Pa	arametercode	Э.	
2		Dieser	Teil	des	Displays	stellt	
		normalerw	veise	die Setpo	ints (Sollwer	te) dar.	
		Während	der	Konfigura	ation zeigt e	er den	
		Wert des	gerad	de eingeg	ebenen Para	meters	
		an.		· ·			

4.2 E	4.2 Bedeutung der Kontrollleuchten (LED)							
3	3 Leuchtet auf, wenn der Ausgang Out1 aktiv ist. Bei einem Servoventil (Auf / Zu) leuchtet e dann auf, wenn das Ventil sich öffnet.							
4	ОЛТ2	Leuchtet auf, wenn der Ausgang Out1 aktiv ist. Bei einem Servoventil (Auf / Zu) leuchtet es dann auf, wenn das Ventil sich schließt.						

4.3	Fasten				
5		?	Diese Taste erhöht den Haupt-Setpoint.		
		?	Während der Konfiguration erlaubt sie		
			ein Durchlaufen der Parameter.		
			CET		
			Zusammen mit der Taste 🤎 lassen		
			diese sich dann ändern.		
			CET		
		?	Nach der Taste 🤎 gedrückt, dient		
			sie zur Erhöhung des Alarm-Setpoints.		
6		?	Diese Taste senkt den Haupt-Setpoint.		
		?	Während der Konfiguration erlaubt sie		
			ein Durchlaufen der Parameter.		
			SEL		
			Zusammen mit der Taste 🤎 lassen		
			diese sich dann ändern.		
			GET		
		?	Nach der Taste 🤎 gedrückt, dient		
			sie zur Senkung des Alarm-Setpoints.		
7		?	Diese Taste zeigt die Alarm-Setpoints an		
	CETI		und löst die Startfunktion für das Auto-		
Tuning aus.		Tuning aus.			
	_	?	Sie dient ferner zur Änderung der		
			Konfigurationsparameter.		

5. Funktionen des Reglers

5.1 Auto-Tune

Die Funktion Auto-Tuning⁽¹⁾ für die Berechnung der Regulierungsparameter kann manuell oder automatisch ablaufen. **Während des Auto-Tuning kann Setpoint 1 nicht geändert werden.**

5.2 Start des manuellen Auto-Tuning

Um einen Overflow zu vermeiden, wird das manuelle Tuning (ermöglicht durch Parameter 23 Lune) nur bei einem Istwert/Prozesswert von mindestens 35 % unter dem Sollwert/Setpoint aktiviert.

	Taste	Effekt	Ausführen
1	Drücken der Taste		Drücken Sie die Taste so lange, bis auf Display 2 die Anzeige Lune erscheint. Auf Display 1 erscheint die Anzeige .
2	Drücken der Taste	Auf Display 1 erscheint Warten Sie ein paar Sekunden, auf dem Display 2 erscheinen abwechselnd der Setpoint und die Anzeige	Warten Sie, bis auf dem Display die Anzeige LunE verschwindet. Wenn Sie die Prozedur beenden wollen, dann drücken Sie die Taste so lange, bis auf Display 2 die Anzeige LunE erscheint und beim Drücken der Taste auf Display 1 die Anzeige EFE erscheint.

⁽¹⁾ Der Zugriff auf diese Funktion kann für den Benutzer vom Installierenden gesperrt werden (Siehe Kap. 7, S. 24).

5.3 Automatisches Tuning

Das automatische Tuning (ermöglicht durch Parameter 23 LunE) wird beim Einschalten des Gerätes aktiviert oder dann, wenn der Setpoint um mehr als 35 % geändert wird.

Das Tuning kann verlassen werden, ohne dass die PID-Werte geändert werden müssen. Folgen Sie dazu den unten stehenden Anweisungen:

	Taste	Effekt	Ausführen
1	Drücken der Taste		Drücken Sie die Taste , bis auf Display 2 die Anzeige Lune erscheint. Display 1 zeigt
2	Drücken der Taste		Auf Display 1 erscheint die Anzeige DFF. Der Auto-Tuning-Prozess endet damit.

5.4 Soft Start

Beim Einschalten folgt der Regler einem aufsteigenden Gradienten, der in Grad pro Stunde angegeben wird.

Geben Sie bei Parameter 25 (Soft) den gewünschten Wert ein, das Gerät führt dann <u>beim nächsten Einschalten</u> die Funktion Soft Start aus.

Wenn die Funktion Auto-Tuning freigegeben ist, wird der Soft Start automatisch abgeschaltet.

Wenn die manuelle Tuning-Funktion gestartet wird, während der Regler einen Soft Start ausführt, wird dieser unterbrochen.

5.5	5.5 Automatische / manuelle Regulierung							
Diese Funktion erlaubt die manuelle Bestimmung d								
Aus	gangsanteils ode	g der Automatikfunktion auf						
uei	Taste	Fffekt	Ausführen					
1	14010		Drücken Sie die Taste					
	Drücken der		ET					
	Taste		so lange, bis auf					
			Display 2 die Anzeige					
	5		Poul erscheint. Auf					
			Display 1 erscheint die					
			Anzeige Huto.					
2		Auf Display 1	Drücken Sie die Tasten					
	Drucken der	erscheint die						
	Tasle		und , um den					
		Nach einigen	andern 20					
		Sekunden	Wenn Sie auf					
		erscheinen auf	Automatikfunktion					
		Display 2	zurückschalten wollen,					
		abwechseind der	dann drucken Sie die					
		und die Anzeige						
			so lange, bis auf					
			Display 2 die Anzeige					
			Pout erscheint und					
			beim Drücken der Taste					
			www.auf Display 1 die					
			Anzeige Huto					
			erscheint.					



5.7	5.7 Memory Card					
Par	Parameter und Setpoints können mit der Memory Card schnell kopiert					
wer	den. Steck	en Sie die Memory Card <u>be</u>	ausgeschaltetem Regier			
ein	und achte	<u>en Sie darauf, dass sie rich</u>	tig eingestellt wird. Beim			
Eins	schalten ei	rscheint auf Display 1 die A	nzeige			
Dis	olay 2 die A	Anzeige	auf der Memory Card die			
rich	ntigen Wer	te gespeichert sind).				
	Taste	Effekt	Ausführen			
1						
			Wählen Sie			
		C führt zur Anzeige	Wählen Sie <u>4</u> 5, wenn Sie die auf der			
		führt zur Anzeige	Wählen Sie Wählen Sie die auf der Memory Card			
		führt zur Anzeige	Wählen Sie <u>JES</u> , wenn Sie die auf der Memory Card gespeicherten Parameter			
		führt zur Anzeige	Wählen Sie JES, wenn Sie die auf der Memory Card gespeicherten Parameter in den Controller laden			

			dagegen wählen, bleiben die Parameter des Reglers unverändert.
2	F	Der Regler lädt die Werte und startet neu.	

Aktualisierung der Memory Card. Wenn Sie die Werte der Memory Card aktualisieren wollen, führen Sie die oben beschriebene Prozedur aus und wählen	E.
Sie auf dem Display 2, um zu verhindern, dass der Regler die Parameter lädt. ² Gehen Sie zur Konfiguration und <u>ändern Sie</u> <u>mindestens einen Parameter</u> . Wenn Sie die Konfiguration verlassen, wird alles	
automatisch gespeichert.	

² Wenn beim Einschalten des Reglers nicht TETO erscheint, dann bedeutet das, dass auf der Memory Card keine 14

	6. Konfiguration				
6.1	6.1 Änderung des Konfigurationsparameters				
Für die Konfigurationsparameter siehe Kap. 7.					
	Taste	Effekt	Ausführen		
1	Drücken der Taste	Auf Display 1 erscheint die Anzeige DOOD. Die erste Ziffer blinkt. Auf Display 2 erscheint die Anzeige PRSS.			
2	oder	Die blinkende Ziffer wird geändert. Wenn Sie die Taste drücken, können Sie die folgende Ziffer ändern.	Geben Sie das Passwort ein (1234)		
3	zur Bestätigung	Auf Display 1 erscheint der erste Parameter und auf Display 2 der entsprechende Wert.			
4	oder	Durchläuft die Parameter			
5	<pre> + C oder C </pre>	Der durch Drücken der Taste und eine der Pfeiltasten ausgesuchte Wert wird erhöht oder gesenkt.	Geben Sie den neuen Wert ein. Er wird nach der Eingabe gespeichert. Wenn Sie einen weiteren Parameter ändern wollen, gehen Sie zu Schritt 4 zurück.		

gespeicherten Daten vorhanden sind. Die Werte können aber dennoch aktualisiert werden.



Beendigung der Änderungen an den Konfigurationsparametern. Der Regler verlässt den Programmierstatus.

7. Tabelle mit Konfigurationsparametern

Nr.	Display	Beschreibung	Eingabebereich
<u>Nr.</u> 1	Display	Beschreibung Auswahl der Art von Steuerausgang Achtung! Die Steckbrücken JP5 und JP7 müssen unbedingt korrekt angeordnet sein, um eine dauerhafte Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.	Eingabebereich
			 ? Alarm ausgeschaltet CU.C.I.: ? Steuerausgang 4-20 mA ? Alarm OUT1

Nr.	Display	Beschreibung	Eingabebereich
Nr. 2	Display SEn	Beschreibung Konfiguration des analogen Eingangs	Eingabebereich \Box Thermoelement Typ K (-260 +1360) \Box Thermoelement Typ S (-40 +1760) \Box Thermoelement Typ S (-40 +1760) \Box Thermoelement Typ R (-40 +1760) \Box Thermoelement Typ J (-200 + 1200) \Box Thermoelement Typ J (-200 + 1200) \Box : pt100 (-50+600) \Box : pt100 (-50.0 +140.0) : (Genauigkeit 0.15%) : ni100 (-50 +200) : \Box : 010V : \Box : \Box :
3	HP	Auswahl der Anzahl der	gauge)
		Dezimalstellen	Dezimalstelle Dezimalstelle Dezimalstelle Dezimalstellen (nur für V/I) Dezimalstellen (nur für V/I)
4	La S.	Untergrenze für den Setpoint	-250+3000 Ziffer
5	H, <u>S</u>	Obergrenze für den Setpoint	-250+3000 Ziffer
6	Lan	Untergrenze für den Bereich An1 (nur für V/I)	-250+3000 Ziffer
7	Ηιη	Obergrenze für den Bereich An1 (nur für V/I)	-250+3000 Ziffer
17			

Nr.	Display	Beschreibung	Eingabebereich			
8		Offset-Kalibirierung Wert, der dem angezeigten Prozess hinzuaddiert wird (normalerweise korrigiert er den Wert der Umgebungstemperatur)	-150+150 Einheiten			
9		Istwertkorrektur -10.0%+10.0% Wert, der mit der angezeigten Zahl multipliziert wird, um den Istwert des Prozesses zu erhalten				
10	reū.	Regulierung	HEAL: warm (normal geöffnet)			
11	LEd I	Definiert den Status der LED OUT1 in Beziehung zum entsprechenden Kontakt	c.c.: eingeschaltet mit offenem Kontakt c.c.: eingeschaltet mit geschlossenem Kontakt			
12	Ы	Hysterese in ON/OFF oder tote Zone in PID	-999+999 Ziffer			
13	P <u>b</u> .	Proportionalbereich Trägheit des Prozesses in Einheiten (Beispiel: bei Temperatur in Grad °C)	0 on/off wenn L. ι gleich 0 1-9999 Ziffer			
14	E	Integrale Zeit Trägheit des Prozesses in Sekunden	0-9999.9 Sekunden (bei 0 deaktiviert)			
15	L.d.	Abgeleitete Zeit Normalerweise ¼ der integralen Zeit	0.0-999.9 Sekunden (bei 0 deaktiviert)			
16	Łc.	Zeit des Zyklus (für PID über Fernschalter 10/15 Sekunden, für PID über SSR 1 Sekunde) oder Servozeit (vom Hersteller des Servomotors angegebener Wert)	1-120 Sekunden			
18						

Nr.	Display	Beschreibung	Eingabebereich
17	L na	Grenze für das Steuersignal	10-100 %
18	<u>AL.</u>	Einstellung des Alarms Der Alarm ist an das SET2 gebunden.	ALA : absolut prozessgebunden ALA : Band Abweichung ALA : untere Abweichung Abweichung
19	cr. A	Kontakt für den Alarmausgang und Art der Reaktion	Normalerweise offen beim Start aktiv Normalerweise geschlossen beim Start aktiv Normalerweise offen beim Eingang des Alarms aktiv Normalerweise geschlossen beim Eingang des Alarms aktiv
20	LE95	Definiert den Status der LED OUT2 in Verbindung mit dem entsprechenden Kontakt	E.C.:: bei offenem Kontakt eingeschaltet E.C.:: bei geschlossenem Kontakt eingeschaltet
21	HY <u>S</u>	Hysterese der Alarme	-999+999 Ziffer (bei Temperatur: Ziffer = °C)

Nr.	Display	Beschreibung	Eingabebereich			
22	P.5E.2	Schutz Set2	F-EE: Zugang zu			
			Set2 gestattet			
			Set2 verweigert			
23		Software-Filter. Mit Filter	1-15 Mittlere Zahl			
		1 Stichprobe (15Hz)				
24	LUNE	Auswahl des Auto-Tuning-	DFF : abgeschaltet			
		Rerechnung der PID-	Ruto: automatische			
		Parameter wird aktiviert bei	Parameterberechnung			
		einem Prozesswert von	beim Einschalten und bei			
		mindestens 35 % unter	Anderung des Sollwertes			
		dem eingegebenen Wert)	i iHa.: durch			
			Tastendruck ausgelöst			
25	5075	Soft Start	1-1000 Einheiten / Stunde			
			(°C / Stunde bei Temperatur)			
26		Wartungszeit	0-1440 Minuten			
27	Func.	Funktionsauswahl	EFR: Wärmeregler			
			Proli:			
			vorprogrammierter Zyklus			
28						
20		Gradanzeige				
		Craddil201g0				
			Grad Fahrenheit			
29	cont.	Wiedereinspielung über	abgeschaltet			
		Dauerausgang. (Setzen	UCUS :Wiedereinspielun			
		Sie die Steckbrucken	g Set1			
		Dio Paramotor 3 und 4	420 <u>8</u> :			
		definieren das untere	Wiedereinspielung Set2			
		und das obere Limit der				
		Funktionsskala	Wiedereinspielung des			
			Prozesses			



10. Funktionsstörungen

Bei Störungen an der Anlage schaltet der Controller den Regulierungsausgang ab und zeigt die Art der Funktionsstörung an. So wird der Regler zum Beispiel die Beschädigung eines eventuell angeschlossenen Thermopaares anzeigen, indem auf dem Display die Anzeige E-DS blinkt. Weitere mögliche Anzeigen sind in der unten stehenden Tabelle wiedergegeben.

Anzeige	Ursache	Behebung
E-0 I	Programmierfehler (E ² PROM- Zelle).	-
E-02	Schaden am Sensor Kaltschweißtemperatur oder Umgebungstemperatur außerhalb des zugelassenen Bereichs.	-
E-04	Falsche Konfigurationsdaten. Möglicher Verlust der Eichung des Instruments.	Prüfen Sie, ob die Konfigurationsparameter korrekt sind.
E-05	Offene Thermopaare oder Temperatur außerhalb des zugelassenen Bereichs.	Prüfen Sie die Verbindung mit den Sonden und deren Zustand.

11. Technische Daten					
11.1 Allgemeine Merkmale					
Anzeigen 8 Di		Displays (0,40 Zoll)			
Umgebung	U	m	gebungstemperatur (0-45	°C, Luftfeuchtigkeit
	35	5-9	95 %		
Schutzart	Fr	0	ntseitig IP54		
Material	A	BS	S selbstlöschend		
Gewicht	25	50	g		
Abmessungen	48	3)	k 48 (Frontseite) x 13	35 m	nm
11.2 Merkmale der	Hardw	/a	re		
Analoge Eingänge	1 : AN1	۱ (Stichprobenfrequen	z be	im Filter auf 1 :
	=15Hz	',∣	beim Filter auf 15= 0),5 H	z)
	Konfig	u	rierbar über die		Toleranz (25°C)
	Softwa	are	e Eingang		+/-0.2 % ± 1 Ziffer
	Iherm	10	elemente Typ K, S, F	र, J	pro Eingang für
	Autom	a	lische Kompensation)	Thermoelement,
	der Ka		schweilstemperatur v	/on	
	U-50 Thorm	U.	widaratända: DT100		una v/i. Conquiakoit
	mem	U			Kaltschweißtempe
Eingap				ratur 0.1°C / °C	
Lingan		ıg	$0-20 \circ 4-20 \text{ m/}$	Δ	
			0-40 mV	`	
Relaisausgänge	2 Rela	is			
rtoraroudogurigo	Konfia	iri	erbar als Ausgänge	Kor	ntakte 8 A – 250 V~
	für die	SI	euerung des Alarms		
Dauerausgang	1 Dau	er	ausgang / SSR statt	den	n Relais OUT2
	Konfigu	rie	rbar als Steuerausgang	Kor	nfigurierbar 4–20
	oder für	ür die Wiedereinspielung mA.		•	
	enies S	eq		Auf	lösung 2000Punkte
11.3 Hauptmerkmale der Software					
Regulierungsalgorhythmen		۱	ON-OFF mit Hyster	ese.	
			P, PI, PID, PD zu pi	ropo	rtionaler Zeit
Proportionalbereich			0-9999 °C oder °F		
Integrale Zeit			0-9999 Sekunden (0 ausgeschlossen)		
Abgeleitete Zeit			0,0-999,9 Sekunden (0 ausgeschlossen)		
Funktionen des Reg	glers	_	Manuelles oder automatisches Tuning des		
			Alarms auswählbar, Schutz Set 2.		

S	2
2	J

Zusammenfassung der Konfiguration		
Datum:	Modell ATR241:	
Installation: Anlage:		
	Auswahl der Art von Steuerausgang	
האַל	Konfiguration des analogen Eingangs	
dY	Auswahl der Dezimalstellen	
La. 5.	Untergrenze für den Setpoint	
Ηις	Obergrenze für den Setpoint	
Lan	Untergrenze des Bereichs für An1 (nur für V/I)	
Ηιη	Obergrenze des Bereichs für An1 (nur für V/I)	
c ALa	Offset-Kalibirierung des Sensoreingangs	
	Istwertkorrektur des Sensoreingangs	
	Art der Regulierung (warm, kalt)	
	Auswahl des Status der LED 1	
	Hysterese in ON/OFF oder tote Zone in PID	
P <u>L</u>	Proportionalbereich	
۲. ۱	Integrale Zeit (0 ausgeschlossen)	
۲d	Abgeleitete Zeit (0 ausgeschlossen)	
۲.	Dauer des Zyklus pro Ausgang in Proportionalzeit	
	Limit für das Steuersignal	
AL.	Alarm	
cr. R	Kontakt für den Alarmausgang und Art der Reaktion	
LEd2	Auswahl des Status der LED 2	
HYS	Hysterese der Alarme	
P.SE.2	Sicherung	
F.L.E.	Software-Filter am analogen Eingang	
LUNE	Auswahl des Auto-Tuning-Typus	
Soft	Soft Start	
	Wartungszeit	
Func	Funktionsauswahl	
	Auswahl der Gradanzeige	
cont.	Funktionen für die Wiedereinspielung über den Dauerausgang	

Revidierte Auflage 25/11/02